

Használati útmutató

A Classic **smart 1** típusú univerzális távirányítójához

AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE

Az új **smart 1** távvezérlőbe 2 db LR03 vagy AAA alkáli elem való, amelyeket használat előtt be kell helyezni. Mindig új és azonos típusú elemeket használjon, a távirányító hátulján a jelzett irányban helyezze be őket.

A használt elemekkel a gyártó tanácsai szerint járjon el, ne dobja a kukába!

Smart 1 BEÁLLÍTÁSA

A tudja **smart 1** irányítani a TV alapvető funkcióit beleértve a teletextet is.

Be lehet állítani egy 3 számjegyből álló készülékkódot, ami megtalálható a használati utasításokat tartalmazó könyv kódlistájában, vagy a kódkereső használatával. Mindkét eljárás az utasítások a következők.

A 3 JEGYŰ KÉSZÜLÉKKÓD BEÁLLÍTÁSA

Válassza ki a használati utasításokat tartalmazó könyv kódlistájából a TV márkának megfelelő 3 jegyű kódot. Ha több kód is van a márka mellett, kezdje az elsővel.

Jegyezze fel a kódot és kövesse az alábbi lépéseket 1-5-ig.

1. Kapcsolja be a TV-t, amit irányítani szeretne
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a STANDBY gombot a **smart 1** -n és ezzel egyidejűleg tegye ugyanezt az OK gombbal is. Tartsa mindkét gombot lenyomva kb. 2 másodpercig, amíg a jelzőfény a STANDBY gombon égve nem marad. Engedje el mindkét gombot
3. A számgombok segítségével írja be a kódlistában a készüléktípusához megadott 3 jegyű kódszámot
4. Nyomja meg röviden a STANDBY gombot, amíg a kijelző háromszor fel nem villan, ezzel azt jelezve, hogy a kódot tárolta a távirányító
5. Próbálja ki a távvezérlő összes funkcióját
6. Ha a készülék nem reagál rendesen az utasításokra, folytassa a keresési procedúrát az 1-5 pont alapján a következő kóddal, ami a TV márkához tartozik, amíg meg nem találja a megfelelőt.

Amenyiben a készüléktípus gomb nem villan fel 3-szor a 4. lépésnél, akkor rossz számot írt be.

Ellenőrizze a készülékéhez tartozó kódszámot a kódlistában, és ismétlje meg a programozást az 1-5 pontok szerint.

A helyes kódszámokat jegyezze fel az elemtartó fedelére egy esetleges későbbi felhasználás miatt.

A KÓDKERESÉS BEÁLLÍTÁSA

Amenyiben a kódlistában nem szerepelne az ön által keresett készülék kódszáma, úgy használja a kódkeresés funkciót.

1. Kapcsolja be a működtetni kívánt készüléket.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a STANDBY gombot a **smart 1** -n és egyidejűleg tegye ugyanezt az OK gombbal is. Tartsa mindkét gombot lenyomva kb. 2 másodpercig, amíg a jelzőfény a STANDBY gombon égve nem marad. Engedje el mindkét gombot
3. Tartsa a **smart 1** távirányítót a működtetni kívánt készülék felé (TV). Nyomogassa egymás után a “P” fel vagy “P” le gombokat, míg a készülék kikapcsol. A “P” fel gombbal felfelé, a “P” le gombbal lefelé léptet a kódkönyvtárban. Megoldásként az egyik gombot nyomva is tarthatja, akkor a **smart 1** másodpercenként lépked le vagy fel a kódkönyvtárban
4. Amikor a készülék kikapcsol, engedje el a nyomógombot. Ha esetleg későn reagált, az ellentétes gombbal lépésenként visszamehet
5. Nyomja meg röviden a STANDBY gombot. A jelzőfény most 3-szor villog. A kódszám most már be van programozva
6. Kapcsolja be újból a készüléket, és tesztelje a **smart 1** összes funkcióját
7. Amennyiben a működtetni kívánt készülék nem működik korrekt módon, úgy ismételje meg az 1 től 5 pontban leírtakat. A keresés, az utolsó megtalált kódszámtól folytatódik.

Kérjük legyen türelemmel amikor a keresés üzemmódot használja.

A kódkönyvtár rendkívül gazdag, ezért eltarthat egy kis ideig, míg a készülékhez passzoló kódot megtalálja.

A BEÁLLÍTOTT KÓD KIOLVASÁSA

A kódkeresés alapján megtalált kódszámokat, célszerű a távirányítóból kiolvasni, és az elemfedélbe feljegyezni.

1. Nyomdja meg a **smart 1** távirányítón a STANDBY gombot és az OK gombot egyszerre. Tartsa a két gombot egyszerre kb. 2 mp-ig nyomva, amíg a STANDBY gomb állandóan égve nem marad. Most engedje el mind a két gombot
2. Nyomd meg röviden a “hang ki” gombot.
3. A jelzőfény elkezd villogni. Számolja meg a villogások számát. A sorrend: 1. szám – szünet – 2. szám – szünet – 3. szám. Pl. A 160-as kód: 1x - szünet – 6x – szünet – 10x (10 = 0)
4. A **smart 1** automatikusan a normális üzemmódra kapcsol.

A helyes kódszámokat jegyezze fel az elemtartó fedelére egy esetleges későbbi felhasználás miatt.

ELEM-KIMERÜLÉS FIGYELMEZTETÉS

A **smart 1** elemeinek lemerülését a STANDBY gomb megnyomásánál, az jelzőfény 5-szöri villogása jelzi.

Ennél a jelzésnél az összes elemet sürgösen ki kell cserélni.

Ha az elemek teljesen lemerültek, vagy a **smart 1** hosszabb ideig elem nélkül marad, a tárolt kódok kitörlődnek a távirányítóból. Ilyenkor az elemtartartóban feljegyzett kódszámokkal újra kell programozni a távirányítót.

Hornos kft, 2600 Vác, Zrínyi utca 39.

Tel: 27/314-212, Fax: 27/317-212

www.hornos.hu