

Használati útmutató

A Classic *smart 2* típusú univerzális távirányítója

Az elemek behelyezése

Az Ön új *smart 2* típusú távirányítóját 2 db LR03-as vagy AAA alkáli elemmel lehet használni, amit a használat előtt kell behelyezni. Mindig új elemeket, azonos típusú elemeket használjon és a távirányító hátulján, a jelzett irányban helyezze be őket.

Kérjük, hogy az elhasznált elemeit, a környezeti előírásoknak megfelelően semmisítse meg.

A *smart 2* beállítása

A *smart 2* alkalmas a TV és a Videó alapfunkcióinak kezelésére.

Ezt a könyvtárkezelő szolgáltatással lehet beállítani.

1. Kapcsolja be a használni kívánt készüléket (pl.: TV vagy video). Nyomja le és tartsa lenyomva az „N” gombot és a Stand by kapcsolót (pl.: TV vagy video) a *smart 2* –n.
2. Tartsa mindkét gombot lenyomva kb. 2 másodpercig, amíg a jelzőfény a Stand by gombon ki nem alszik. Engedje el mindkét gombot.
3. Mutasson a *smart 2* –vel az irányítani kívánt készülék felé (pl.: TV) és nyomja le a **P** fel vagy a **P** le billentyűk egyikét addig, amíg a készülék ki nem kapcsol. A **P** fel billentyű a könyvtárban előre felé keres a **P** le billentyű, pedig hátrafelé. Valamelyik gombot nyomja, kb. egy másodperces időközönként vált kódot a kereső és végigmegy az összes lehetséges kódon.
4. Amikor a készüléke kikapcsol, álljon meg. Azonnal nyomja meg az ellenkező irányba mutató gombot, hogy visszalépjen egyet a készülékében.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a Stand by gombot a készülékén (ebben az esetben a TV-n), amíg a kijelző háromszor fel nem villan, ezzel azt jelezve, hogy a kódot tárolta a távirányító.
6. Kapcsolja be a készülékét és próbálja ki az összes funkciót.
7. Ha a készülék nem reagál rendesen a távirányító utasításaira, folytassa a keresési procedúrát az 1-5 pont alapján, amíg meg nem találja a megfelelőt. Kérjük, legyen türellemmel a keresés alatt, hiszen a könyvtár nagy és eltarthat egy kis ideig, amíg meg találja a megfelelő kódot. Kérjük, figyeljen arra, hogy ha a *smart 2* programozási módban van és 20 másodpercen belül nem nyomnak meg egy gombot, akkor a készülék visszatér normál módba.

Elem kimerülés figyelmeztetés

Amikor a *smart 2* elemei kezdenek lemerülni, akkor a **Stand by** gomb kijelzője egymásután háromszor felvillan, valahányszor lenyomja a **Power** gombot. Ez azt jelzi, hogy ki kell cserélnie az elemeket, amilyen gyorsan csak lehet. Ha az elemek teljesen lemerülnek, vagy elemek nélkül hagyja a távirányítót egy időre, akkor a beprogramozott kódokat elveszti és újra kell programozni a készüléket.

Hornos kft, 2600 Vác, Zrínyi utca 39.

Tel: 27/314-212, Fax: 27/317-212

www.hornos.hu